



Detailní Návod k Instalaci POWERKIT.50 (CZ)

Produkt: POWERKIT.50 **Kompatibilita:** Pistole Umarex T4E HDP / TP 50 GEN2 (13J verze)

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole nenabitá a zásobník je prázdný.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte CO₂ bombičku a ujistěte se, že je systém zcela bez tlaku.

Fáze 2: Výměna Vložky (Ventilu) - Plug and Play

1. **Demontáž:** Přistupte k ventilovému bloku a tlakové komoře zbraně (postupujte dle manuálu výrobce).
2. **Výměna Vložky:** Odstraňte původní vložku tlakové komory (ventil) a nahradte ji novým Ventilem POWERKIT.50. Díky zvětšenému vrtání (1,5 mm) je instalace "Plug and Play". Zajistěte ji pomocí přiloženého šroubu.

Fáze 3: Výměna Ventilpinu

1. **Lokalizace:** Identifikujte původní Ventilpin v mechanismu ventilu.
2. **Výměna čepu:** Vyměňte původní čep za Ventilpin z nerezové oceli z balení. Ventilpin má šestihranný otvor (2,5 mm) pro vyšší průtok plynu. Použijte přiložený imbusový klíč 2,5 mm pro instalaci.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení:** Sestavte pistoli zpět podle pokynů výrobce. Montáž lze kdykoliv vrátit zpět.
2. **Testování:** Vložte CO₂ bombičku (doporučeno skladovat při pokojové teplotě) a proveďte zkušební střelbu. **Použití chronografu je nezbytné** pro ověření nárůstu výkonu (přes 20 J).

Upozornění: Modifikace zvyšuje výkon zbraně. Jste odpovědní za dodržení zákonných limitů energie střely (Joulů) platných ve vaší lokalitě.

