
Manuál – KLÁSEK pyrotechnics dýmovnice PXM30 (více barev)

Obsah balení

- 1× dýmovnice PXM30 (barevná varianta: bílá, modrá, červená, žlutá, zelená, oranžová, fialová atd.)
- Kategorie: P1 – prodej od 18 let
- ADR zařazení: 1.4G

Technické parametry

- Barva dýmu: dle zakoupené varianty
- Doba trvání efektu: cca 30 sekund
- Hmotnost dýmovnice: cca 90–100 g
- Rozměry:
 - Délka: cca 100 mm
 - Průměr: cca 38 mm
- Způsob zapálení: zápalný knot
- Použití: venkovní – pro airsoft, paintball, rekvizity, signalizaci, foto/video efekty

Použití

1. Příprava
 - Ujistěte se, že je dýmovnice nepoškozená a suchá.
 - Vyberte bezpečné venkovní místo s dostatečným prostorem.
2. Umístění
 - Položte dýmovnici na rovný, nehořlavý povrch.
3. Zapalování
 - Pomalu zapalte zápalný knot na jeho konci.
4. Ustoupení
 - Ihned po zapálení ustupte alespoň 5 metrů od dýmovnice.
5. Efekt
 - Po krátké prodlevě začne z dýmovnice vycházet hustý barevný dým po dobu přibližně 30 sekund.

Bezpečnostní pokyny

- Pouze pro venkovní použití.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nedržte v ruce po zapálení.



- Nevystavujte vysokým teplotám ani otevřenému ohni mimo určené zapálení.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - V případě selhání výrobku vyčkejte 30 minut a poté ponořte do vody.
-

Doporučení

- Před použitím informujte okolní osoby o odpálení.
 - Používejte ochranné rukavice při manipulaci.
 - Pro fotografické a filmové účely volte bezvětrné počasí pro lepší efekt.
-