



Detailní Návod k Instalaci POWERKIT.50 (CZ)

Produkt: POWERKIT.50 **Kompatibilita:** Pistole Umarex T4E HDP.50 COMPACT (7,5J verze)

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole nenabitá a zásobník je prázdný.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte CO₂ bombičku a ujistěte se, že je systém zcela bez tlaku.

Fáze 2: Výměna Ventilové Vložky (škrticí klapky)

1. **Demontáž:** Postupujte dle manuálu výrobce pro demontáž, abyste získali přístup k ventilu/škrticí klapce v tlakové komoře.
2. **Výměna Vložky:** Pomocí přiloženého šroubu zatlačte a vyjměte původní vložku z tlakové komory. Nahradte ji novou vložkou z POWERKIT.50 s O-kroužkem.

Fáze 3: Výměna Ventilpinu

1. **Lokalizace a Výměna čepu:** Vyměňte původní čep za ventilový čep z nerezové oceli s šestihranným vrtáním (2,5 mm). Použijte dodaný imbusový klíč k zašroubování nového čepu.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení:** Sestavte pistoli zpět podle pokynů výrobce.
2. **Testování:** Vložte CO₂ bombičku a proveďte zkušební střelbu. **Použití chronografu je nezbytné** pro ověření nárůstu výkonu (přes 20 J).

Upozornění: Modifikace zvyšuje výkon zbraně. Jste odpovědní za dodržení zákonných limitů energie střely (Joulů) platných ve vaší lokalitě.

