

Návod k instalaci ASA Tuning Chamber EXTRA LONG (PISTELLE X-68)

2. Potřebné nástroje

- Sada inbusových klíčů (pro demontáž a montáž).
- Měkký hadřík nebo podložka.
- Momentový klíč (doporučeno pro utahování ASA komory, aby nedošlo k přetížení závitů).
- Silikonový olej (pro O-kroužky).

3. Postup instalace ASA Tuning Chamber EXTRA LONG

Tato komora nahrazuje původní ASA adaptér nebo standardní vzduchovou komoru a jejím účelem je dramaticky zvětšit objem expanze plynu.

Krok 1: Bezpečnostní příprava

1. **Vždy** se ujistěte, že je zbraň **VYBITÁ** a **ODPOJENÁ od plynu** (vyndejte bombičku, vypusťte HPA systém).
2. Umístěte zbraň na měkkou podložku.

Krok 2: Odstranění původní komory/ASA adaptéru

1. Identifikujte stávající ASA adaptér nebo vzduchovou komoru (místo, kde se připojuje zdroj plynu), kterou budete nahrazovat.
2. Pomocí inbusových klíčů **uvolněte a odšroubujte** šrouby nebo jistící kroužek, který drží původní komoru na těle zbraně.
3. Opatrně **vyjměte původní komoru**. Dbejte na to, abyste neztratili žádné malé O-kroužky nebo podložky.

Krok 3: Příprava a instalace EXTRA LONG komory

1. Zkontrolujte novou komoru **ASA Tuning Chamber EXTRA LONG** a ujistěte se, že všechny O-kroužky jsou na svém místě a jsou nepoškozené. Doporučuje se O-kroužky jemně namazat silikonovým olejem pro lepší utěsnění.
2. **Vložte** novou komoru do těla zbraně. Ujistěte se, že komora sedí pevně a rovně v pouzdru.
3. **Přípevněte komoru** pomocí originálních šroubů nebo jistících prvků.
4. **Utahování:** Šrouby utahujte střídavě a rovnoměrně, dokud komora pevně nesedí. **Doporučuje se použít momentový klíč** (pokud znáte požadovaný moment), abyste předešli poškození hliníku a závitů.

Krok 4: Testování a kontrola tlaku

1. **Připojte zdroj HPA** (High-Pressure Air).
2. **Pečlivě zkontrolujte** všechny spoje, zda neuniká plyn (můžete použít mýdlovou vodu).
3. **Bezpečně otestujte** zbraň bez munice (dry fire).
4. **Změřte výkon:** Vzhledem k inzerovanému extrémnímu výkonu **je nezbytné** změřit aktuální Joule (J) výkon pomocí **chronografu** a ověřit, že je v souladu s vašimi bezpečnostními a právními požadavky.

Upozornění: Změna komory na EXTRA LONG je hluboká úprava, která mění dynamiku zbraně. Může vyžadovat doladění regulátoru tlaku, pokud je součástí vašeho HPA systému.