



Detailní Návod k Instalaci Powerkit.50 V2 (GEN1 & GEN2)

Produkt: Powerkit.50 V2 **Kompatibilita:** Revolver Umarex T4E HDR / TR 50 GEN1 a GEN2

Fáze 1: Bezpečnost a Demontáž CO₂

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je zbraň nenabitá. Vyjměte buben (zásobník) a pojistěte spoušť.
2. **Odstranění tlaku:** Vyšroubujte a vyjměte CO₂ bombičku z rukojeti revolveru. Ujistěte se, že v systému nezůstal žádný zbytkový tlak.

Fáze 2: Demontáž Původních Dílů

1. **Rozebrání rukojeti:** Odstraňte šrouby a sejměte kryt rukojeti (obvykle se jedná o zadní část rukojeti, kde je umístěn ventilový systém).
2. **Vyndání ventilu:** Opatrně demontujte kompletní ventilovou vložku (tlakovou komoru) ze zbraně.
3. **Výměna ventilpinu:**
 - V rámci ventilové vložky je umístěn původní ventilpin (úderník). Opatrně ho vyjměte.
 - **Vložte nový Ventilpin z Powerkit.50 V2.** Tento pin má šestihranný otvor 2,5 mm. Materiál z nerezové oceli zajišťuje hladké vedení.

Fáze 3: Výměna Ventilové Vložky (Tlakové Komory)

1. **Rozšíření otvoru:** Originální ventilová vložka je nahrazena vložkou z kitu. Nová ventilová vložka má **rozšířený otvor na 1 mm**, což zlepšuje expanzi CO₂.
2. **Instalace nové vložky:** Vložte novou ventilovou vložku (tlakovou komoru) zpět do zbraně. Ujistěte se, že všechny těsnicí kroužky (O-kroužky) jsou na svém místě a nepoškozené, aby byla zajištěna těsnost.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení:** Sestavte rukojeť a kryty zpět, utáhněte všechny šrouby.
2. **První výstřel a měření:** Vložte novou CO₂ bombičku (doporučeno pokojové teploty) a aktivujte ji. Proved'te zkušební výstřely.
3. **Kontrola výkonu:** Nutné je použít chronograf pro ověření dosaženého výkonu (Joule). Měl by být v rozmezí 20–30 J.

Důležité upozornění: Instalace tohoto kitu zvyšuje výkon. Jste odpovědní za dodržení zákonných limitů pro energii střely (Joulů) ve vaší lokalitě.

