

NÁVOD NA PAINTBALL ZBRANĚ

UMAREX T4E TC 68 CO2

TECHNICKÉ PARAMETRY

Systém	2x12g / 88g CO2	Kapacita zásobníku	20	Délka hlavně	300 mm
Kalibr	.68	Režim střelby	SEMI AUTO	Délka zbraně	840 mm
Energie	7,5 / 16 / 40 J	Režim střelby mod. X	FULL AUTO	Hmotnost zbraně	2 900 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BĚZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabita a natažena.
11. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
14. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
15. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabita.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



PŘEPÍNAČ REŽIMŮ STŘELBY

Zbraň je vybavená přepínačem režimů střelby, který obsahuje i pojistku proti náhodnému výstřelu. Pojistku aktivujete otočením přepínače tak, aby špička směřovala na přeškrtnutou nábojnici. Dále lze přepínač otočit po směru hodinových ručiček tak, aby ukazoval na horní nábojnici. Tímto deaktivujete pojistku a nastavíte režim střelby na SEMI-AUTO – jednotlivé výstřely. Otočením přepínače o další pozici po směru hodinových ručiček nastavíte režim střelby FULL-AUTO – dávkou. Zbraň odjišťujte pouze bezprostředně před výstřelem na cíl!



VLOŽENÍ A VÝMĚNA CO2 BOMBIČKY

Nevystavujte bombičku CO2 nebo natlakovanou zbraň teplotám vyšším než 50°C, může dojít k explozi bombičky a poškození zbraně. Během procesu napichování a výměny CO2 bombičky dbejte na to, aby Vás unikající CO2 nezasáhlo. V krajních případech by mohlo dojít k omrzlinám.

Zbraň je poháněna bombičkou CO2 88g, ta se šroubuje přímo do ventilu zbraně a následně se zakryje krytem v podobě pažby. Stiskem tlačítka pažby a následným posuvem vzad pažbu sundejte z rámu zbraně, abyste se dostali k ventilu zbraně. Do něj našroubujte bombičku CO2 88g. Indikátor natlakování zbraně povyskočí vzhůru. Následně nasad'te pažbu na rám zbraně.




Před vyjmutím prázdné bombičky CO2 zkontrolujte, zda nezůstal nějaký tlak ve zbrani tím, že stisknete indikátor natlakování. Po úniku zbytku CO2 sundejte pažbu zbraně a vyšroubujte bombičku CO2. Nakonec nasad'te pažbu zpět na zbraň.



PRO MODEL Y S ADAPTÉREM 2x 12g

Před vložením adaptéru do zbraně je zapotřebí ho naplnit bombičkami CO2 12g. Dejte pozor na polaritu bombiček. První se vkládá hrdlem vpřed a druhá dnem vpřed. Bombičky CO2 vložte do adaptéru a následně adaptér uzavřete zašroubováním.



Adaptér s bombičkami našroubujte do zbraně a poté nasad'te zpět krycí pažbu. Nakonec stiskněte tlačítko adaptéru v zadní části, aby došlo k natlakování zbraně. Natlakování se projeví na indikátoru, který se povysune nahoru.




STŘELIVO

Používejte pouze originální střelivo T4E kalibru .68 / 17,27mm určené pro Vaši zbraň. Použitím jiného střeliva může dojít k poškození, na které se záruka nevztahuje. Nepoužívejte špinavé, nekvalitní nebo jinak poškozené střelivo. Střelivo nepoužívejte opakovaně!

NABÍJENÍ STŘELIVA

Zajistěte zbraň. Stiskem záchyty zásobníku jej uvolněte z rámu zbraně a potažením směrem dolů vyjměte zásobník ze zbraně. Střelivo se do zásobníku vkládá shora. Točítkem na straně stáhněte tlačnou pružinu zásobníku a do vzniklého prostoru vložte předepsané střelivo. Pokud do zásobníku vkládáte střelivo typu PRECISION, dávejte pozor na orientaci. Tento typ střeliva musí vždy směřovat k vnější hraně zásobníku. Po naplnění zásobníku střelivem jej vložte zpět do zbraně.




STŘELBA

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtete celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní. Prosím, přečtete si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Do zbraně jste vložili bombičku CO2 a zbraň natlakovali. Nabili jste střelivo do zbraně. Zamiřte do bezpečného prostoru nebo na cíl.


1) Odjistěte pojistný ventil stiskem z pravé strany.

2) Následně si nastavte režim střelby. Stiskem spouště vystřelte.



REGULACE VÝKONU (POUZE PRO MOELY 2.4063X A 2.4067X)

Na zbraní je možné regulovat výkon. Šroub pro regulaci výkonu se nachází pod krytkou, kterou je potřeba sundat potažením vpřed. Krytka je zároveň nástrojem pro nastavení výkonu, můžete ji použít k nastavení. Otáčením proti směru hodinových ručiček se výkon snižuje. Otáčením po směru hodinových ručiček výkon roste.



ÚDRŽBA

Při střelbě dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech zapříčinit ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat hlaveň zbraně čistou a suchou. Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Lub&Cor, Tetra Gun Lubricant, Konkor atd. a hlaveň protáhnete. Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou oleje.

ZÁRUKA

Společnost RWO Team, s.r.o. vám v záruční době zbraň zdarma opraví za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará. Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce ani distributor žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.

