



Detailní Návod k Instalaci POWERKIT.50 V2 GOLD

Produkt: POWERKIT.50 V2 GOLD **Kompatibilita:** Pistole Umarex T4E HDP / TP 50 11J GEN1 (Nevhodné pro GEN2)

Fáze 1: Bezpečnost a Příprava

1. **Zajištění zbraně:** Ujistěte se, že je pistole nenabitá, zásobník je vyjmut a v komoře není žádná munice.
2. **Odstranění tlaku:** Vyjměte veškeré CO₂ bombičky a ujistěte se, že je systém zcela bez tlaku.

Fáze 2: Přístup k Tlakové Komoře

1. **Demontáž pistole:** Postupujte dle manuálu výrobce pro částečnou demontáž zbraně, abyste získali přístup k tlakové komoře a ventilovému bloku.
2. **Lokalizace:** Tlaková komora se nachází tam, kde se vkládá CO₂ bombička nebo Quick-piercing mechanismus.
3. **Demontáž škrticí klapky/ventilu:** Demontujte původní ventil (škrticí klapku) z tlakové komory.

Fáze 3: Instalace POWERKIT.50 V2 GOLD

1. **Instalace Vložky Komory:** Vezměte novou hliníkovou vložku tlakové komory. Pomocí přiloženého šroubu (nebo vhodného nástroje) **zatlačte** vložku do tlakové komory na místo, kde byla původní škrticí klapka.
2. **Instalace Čepu Ventilu:** Nahraďte původní čep ventilu za nový, zkrácený čep ventilu z nerezové oceli. Zajistěte, aby čep správně klouzal a ochránil těsnicí kroužek. Zkrácení čepu o 2 mm zajistí delší dobu otevření ventilu.

Fáze 4: Sestavení a Testování

1. **Sestavení:** Sestavte pistoli zpět, ujistěte se, že jsou všechny díly správně usazeny.
2. **Testování:** Vložte novou CO₂ bombičku (doporučeno skladovat při pokojové teplotě) a proveďte zkušební střelbu. **Použití chronografu je nezbytné** pro ověření nárůstu výkonu (20–30 J).

Upozornění: Modifikace výrazně zvyšuje výkon zbraně. Jste odpovědní za dodržení zákonných limitů energie střely (Joulů) platných ve vaší lokalitě. Instalace vede ke ztrátě záruky a atestací.

